



Părți componente:

1. Partea de detecție
2. LED-ul lanternei
3. Difuzor
4. Buton de pornire/oprire
5. Butonul plus (+)
6. Butonul minus (-)
7. Compartimentul bateriei
8. Bateria de 9V
9. Capacul bateriei
10. Garnitură O-ring

Întreținere:

- Menține-ți curate filetul capacului și garnitura O-ring
- Periodic ungeți garnitura O-ring cu vaselina siliconică

Funcții:

-Pornire: Apăsati scurt butonul de pornire ținând pointerul departe de orice obiect metalic. Se vor auzi 2 beep-uri de confirmare.

-Oprire: Apăsați lung butonul, se vor auzi un beep și apoi o serie de 3 beep-uri.

-Reglaj Sensitivitate(5 nivele): Folosind butoanele Plus(+) și Minus(-) creșteți sau scădeți sensibilitatea. Un beep lung vă va avertiza când ați ajuns la maxim sau minim.

-Recalibrare Rapidă: Pentru recalibrare rapidă a reglajului la sol, opriți și reporniți pinpointerul.

-Activare Sunet Audio: Porniți pinpointerul apăsând în același timp butonul de pornire și butonul Plus(+)

-Dezactivare Sunet Audio: Porniți pinpointerul apăsând în același timp butonul de pornire și butonul Minus(-)

-Activare Ton Feros: Cu pinpointerul pornit, țineți apăsat 3 secunde butonul Plus(+)

-Dezactivare Ton Feros: : Cu pinpointerul pornit, țineți apăsat 3 secunde butonul Minus(-)

-Resetare la reglajele de fabrică: Țineți apăsat butonul de pornire/oprire pentru 6 secunde.